



Julianastraat 32-34 1814 EB Alkmaar

Tel: 072 – 5115927 Fax 072-5116404

E-mail: info@privapark.nl Website: www.privapark.nl

Gebruiksaanwijzing PrivaPark parkeerbeugel

De PrivaPark (standaard) parkeerbeugel wordt met een volledig geladen accupack geleverd.

De PrivaPark parkeerbeugel kan ca. een half jaar functioneren voordat het accupack weer opgeladen dient te worden. Als de beugel schoksgewijs naar beneden of naar boven beweegt dan is dat het teken dat het accupack opgeladen dient te worden.

Het accupack kan eenvoudig verwijderd worden als volgt: activeer de beugel. Op het moment dat de beugel ca. 45 graden staat, kan de zwarte deksel van de grondplaat verwijderd worden d.m.v. schuiven richting beugel en vervolgens optillen. De beugel kan in de 45 graden positie gefixeerd worden als volgt: activeer de beugel, als de beugel in de (ca.) 45 graden hoek staat de beugel met de hand tegenhouden. De beugel zal dan door de beveiliging terug willen bewegen, maar dan ook vasthouden; de beugel blijft in de 45 graden positie staan totdat hij weer geactiveerd wordt. Als de deksel verwijderd is dient de blauwe schroefverbinding van de connector tussen accupack en motor losgedraaid en losgetrokken te worden. Bij de solair -uitvoering ook de rode kabel losmaken.

Vervolgens kan het accupack opgeladen worden met 230V. Het opladen duurt maximaal 24 uur. Als de rode led op het accupack uitgaat is de accu vol.

Dan het accupack terugplaatsen in de PrivaPark. Connector(en) weer aansluiten en zorg ervoor dat de connector goed vast geschroefd wordt i.v.m. vocht. Als de connector wordt aangesloten op de motor, hoort u één of twee kort kreuntjes van de motor. Dat is de bevestiging dat het systeem goed werkt. Vervolgens de zwarte deksel terugplaatsen. Zorg er voor dat de vier nokjes van de deksel goed boven de inhammetjes van de sleuven op de grondplaat zitten.

Dan met de afstandsbediening de beugel activeren. Let bij het gebruik van meerdere beugels op de juist ingestelde codes van de afstandsbedieningen, als het accupack teruggeplaatst wordt reageert de beugel op het eerst volgende signaal van een afstandsbediening.

In de afstandsbedieningen zitten 12 dip –switches die de unieke codes vormen.

De beugel beweegt éénmaal op en éénmaal neer (initialisatie) en is weer klaar voor gebruik. De deksel wordt door de kam weer in de vergrendeling gehouden.